

USB Disk Manual for Samsung SCH-S179

USB Disk หรือการโหลดไฟล์ MP3 เข้าไปยังตัวเครื่องโทรศัพท์ สามารถทำได้ดังนี้

1. ใส่ Micro SD card เข้าใจในตัวโทรศัพท์ (สำหรับฟังก์ชันนี้ จะต้องใช้งานร่วมกับ Micro SD card ด้วย)

2. ที่ตัวเครื่องเลือกไปที่

2.1 ปุ่มเมนู

2.2 ข้อ 8.Utilities(การใช้งานอื่นๆ)

2.3 ข้อ 4.User memory(ความจำผู้ใช้)

2.4 ข้อ 2.Memory card(ความจำการ์ด)

2.5 ข้อ 1.Connect to PC

2.6 รอจนกระทั่งปรากฏข้อความว่า "Call SMS and Alarm disabled" ที่ตัวเครื่องโทรศัพท์ และปรากฏไดรฟ์ใหม่ขึ้นมาใน My Computer



รูปข้อ2.6

3. โหลดไฟล์ต่างๆเข้าไปในตัวไดรฟ์ (ถ้าเป็นไฟล์ MP3 ที่ต้องการเล่นเพลงผ่านตัวเครื่องโทรศัพท์จะต้องใส่ในโฟลเดอร์ MP3 เท่านั้น)



รูปข้อ3

4. วิธีปิดการเชื่อมต่อ

4.1 ที่ตัวเครื่องให้กดที่ปุ่ม Disconnect และคอมพิวเตอร์โดยการกดปุ่ม Yes แล้วไดรฟ์ใน My Computer จะหายไป

(แต่ถ้าไอคอน Safety Remove USB  ที่อยู่มุมขวาล่าง ยังปรากฏอยู่ให้ทำการ stop ด้วย)

5. ถ้าต้องการจะเข้าไปจัดการเกี่ยวกับไฟล์ MP3 ที่ได้ใส่เข้าไปแล้ว สามารถเลือกไปที่

5.1 ปุ่มเมนู

5.2 ข้อ 7.Entertainment

5.3 ข้อ 3.MP3